



F.A.Q.

1) Quant'è la durata dei condensatori?

La durata dei condensatori è stimata attorno ai 5 anni

2) Il dispositivo oggetto deve essere sempre esposto alla luce solare diretta?

Non è necessario perché le celle solari forniscono anche in condizioni non ottimali, una tensione sufficiente ad alimentare il dispositivo;

3) Quanto dura l'allarme?

L'allarme dura dai tre ai cinque minuti circa;

4) Entrambi i dispositivi, si possono ricaricare anche tramite la rete elettrica?

Sì, con un alimentatore da rete che fornisca 5 volt necessari al funzionamento, di solito quelli dei cellulari vanno bene;

5) I dispositivi sono sempre in funzione?

Entrambi i dispositivi sono dotati di un interruttore in modo da poterli spegnere nel momento in cui non servono;

6) I dispositivi interferiscono con cellulari e/o similari?

No, perché il sistema comunica con frequenze differenti rispetto ai cellulari o altri apparecchi di comunicazione.

