

Priprema za upotrebu

1. **BIP BIP** ima već bateriju u sebi, za aktivaciju izvući elektronski čip iz kožne fotrole (fig.1) i skinuti plastični jezičić koji se nalazi ispod baterije (fig. 2).
U slučaju zamene baterije, ubaciti novu bateriju vodeći računa na plus i minus baterije da nebi ste oštetili proizvod.
2. Za pravilni i trajinu upotrebu, čuvati proizvod dalje od vatre i bilo kakve tečnosti.

Način upotrebe

BIP BIP ima dva senzora i jednu centralnu jedinicu:

- Centralna jedinica sa alarmom je postavljena sa unutrašnje strane kacige, sa leve/desne strane.
- Senzor S1 (sa dužim kablom) postavljen je sa unutrašnje strane u visini čela i, kada je kaciga na glavi, aktivira buzzer (zvučni signal).
- Senzor S2 (sa kraćim kablom) postavljen je na kopči i, kada se kaciga pravilno zakopča, isključi zvučni signal i ponovo ga uključi ako se kaciga otkopča.

Postavljanje uređaja:

1. Uređaj ubaciti u kožnu fotrolu i zatim ubaciti ga ispod mekanog punjenja kacige, sa leve ili desne strane, u visini obraza. (fig. 3).
2. Provući kraći kabl iza mekanog jastučeta i zatim provući ga kroz otvor za kajš (fig. 4) da bi ste ga zalepili sa čičak trakom koja je u pakovanju (fig. 5).
3. Provući duži kabl ispod jastučeta i sprovesti ga do gornje strane kacige u visini čela kao u figuri 6 i zalepiti senzor sa čičak trakom (fig. 6)

Električne karakteristike:

- napajanje: 3VDC
- 1baterija CR 2039-3VDC
- vek trajanja: 2 godine
- mikrokontroler 12F675
- RAM 64 byte
- FLASH ROM 1k

Tehničke karakteristike:

- mekana kožna fotrola
- težina: g 30
- dimenzije: $\Phi = 60 \text{ mm} - h = 8 \text{ mm}$

Zvučna signalizacija:

buzzer:
zvučni pritisak 73 dBA

Radne karakteristike:

- temperatura upotrebe od -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- nije od otrovnog materijala
- kompaktan i zgodan za upotrebu
- zvučni signal se uključuje putem senzora.
- zvučni signal se isključuje kada se zakopča kajš

U skladu sa standardima :

- CEI EN 50332-2.



Fig.1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

Uvek izvući baretiju ako se ne koristi za duže vreme.

Napomene za način odlaganja proizvoda za evropsku uniju.

Baciti proizvod samo u specifičnim zonama gde je dozvoljeno.

Ne bacati proizvod u prirodu, mogao bih da je oštetiti.

U slučaju da su baterije u proizvodu, izvaditi ih pre nego što se proizvod baci.

Baterije treba baciti u odvojene kontejnere pošto sadrže otrovne materije.

E' tassativamente vietato smaltire l'apparecchio come rifiuto urbano.

BIP BIP

Je **jednostaven i inovativan** elektronski uređaj, koji **upozorava na opasnost** ako kaciga nije pravilno zakopčana



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

BIP BIP

